

Sonnenschirmständer, halbrund „Jonis“

Bestell-Nr. 4391810



Allgemeine Hinweise

Bevor Sie Ihren neuen Schirmständer erstmalig aufbauen und verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf und machen Sie diese auch anderen Benutzern zugänglich. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die durch Nichteinhaltung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.

	Verwendung:	Beanspruchung:
	Campingbereich	gering
X	Wohnbereich	normal
	Objektbereich	intensiv

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Schirmständer ist ausschließlich nach seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen, d.h. als Standfuß für maximal einen Sonnenschirm.



Sicherheitshinweise:

- Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen!
- Immer auf festen Sitz der Schrauben und Verbindungen achten, wenn notwendig nachziehen!
- Verwenden Sie den Artikel nur auf ebenem Untergrund.
- Bei Wind, Sturm, starkem Regen und Schneefall ist der Sonnenschirm unbedingt aus dem Schirmständer zu entfernen.
- Besondere Vorsicht ist beim Transportieren des Sonnenschirmständers geboten!
- Kleinteile von Kindern fernhalten! Es besteht beim Verschlucken Erstickungsgefahr!
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

© **schneider- service**

Haferweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY

Telefon: +49 4103 7030333
email: service@schneider.de
www.schneider.de



Lieferumfang Teileliste

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Produktes der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Teilen. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Montieren Sie den Artikel wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

(Schelle und Stockschraube sind im Lieferumfang enthalten. Wegen der großen Vielfalt an Wänden und Wandmaterialien haben wir keinen Dübel beigelegt. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Baumarkt oder Eisenwarenhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial.)

