LED-Objekt-Set, 2-tlg., Tannen, Türkis/Weiß

Bestell-Nr. 9387110

BEACHTEN SIE FÜR IHRE SICHERHEIT DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE, DENN SO VERHINDERN SIE DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN SOWIE VON STROMSCHLAG UND BRAND.

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
  Der Artikel darf nur in Innenräumen (nicht in Feuchträumen) und entsprechend der Bauart **verwendet werden**. Benutzen Sie den Artikel ausschließlich gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
- **Betreiben Sie den Artikel nie innerhalb der Verpackung.**
- **Verbinden Sie niemals mehrere Artikel elektrisch miteinander (Überlastungs- und Brandgefahr).**
- Elektrische Artikel bei jedem (auch kürzerem) Verlassen des Raumes ausschalten.
- **Der Artikel ist kein Spielzeug. Der Artikel darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
- **Nicht direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdioden blicken. Ein Nichtbeachten kann zu Augenschäden führen.**
- **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma Schneider GmbH & Co. KG in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Achten Sie darauf, daß Anschlussleitungen nicht durch verwendetes Befestigungsmaterial, oder die Montage beschädigt werden.
- Kabel nicht an der Tischkante knicken oder mit heißen Flächen in Berührung bringen.
- Der Artikel darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn er schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks (siehe auch unsere Kundendienstanschrift) durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf der Artikel wieder verwendet werden.
- Die Pflege von des Artikels beschränkt sich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführenden Teile des Artikels gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, keine scharfen Reinigungsmittel. Niemals den Artikel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf**. Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- Machen Sie ausgediente Artikel sofort unbrauchbar. Der Artikel ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / späteren Benutzern zugänglich.

Batteriehinweise:

- Wenn Sie den Artikel über einen längeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden. Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren.
- Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzten der neuen Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach des Artikels, sowie auf der Batterie.
- Verwenden Sie nicht Batterien und Akkus gleichzeitig.
- Verwenden Sie immer nur Batterien gleicher Bauart (z.B. Alkalische), gleicher Kapazität und vom gleichen Hersteller.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	je Deko-Objekt: 2 x 1,5V Batterie, AA / Mignon
Leuchtmittel:	je Deko-Objekt: LED´s, nicht auswechselbar.

Elektro- und Elektronikgeräten - Entsorgungshinweise

Endnutzer von Elektro- und/ oder Elektronikgeräte die ausschließlich oder überwiegend in privaten Haushalten genutzt werden, beachten bitte die folgenden Hinweise, um einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit zu entsprechen.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 des ElektroG.

Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Elektround Elektronikaltgeräte sind getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rücknahmestellen zu entsorgen. Bevor sie Ihre Geräte die Batterien enthalten in die Entsorgung geben müssen Sie die Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind entnehmen. Die entnommenen Batterien sind dann in den Verkaufsstelle für Batterien oder an Recyclinghöfen bzw. sonstigen Batterie-Sammeleinrichtungen kostenlos zur Entsorgung ab zugegeben. An dem Symbol nach Anlage 3 zum ElektroG können Sie Altgeräte erkennen, die getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.

2. Datenschutz

Bestimmte Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten Datenspeicher auf denen sich noch personenbezogene oder sonstige vertrauliche Daten befinden könnten, die nicht in die Hände Dritter gelangen sollten (z.B. Computer, Laptop, Tablet, Smartphones etc.). Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer von Geräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener und sonstiger vertraulicher Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sind.

3. Hinweise zu der Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten:

Für unsere Kunden haben wir uns dem Rücknahmesystem elektroretoure24.de der EARN Elektroaltgeräte Service GmbH angeschlossen. Diese stellt Ihnen an den unter dem folgenden Link zugänglichen Rücknahmestellen entsprechende kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.
www.elektroretoure24.de
www.elektroretoure24.de/#ruecknahmeinformation

CE **Diesr Artikel entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.**

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

© schneider- service
Haferweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY
Telefon: +49 04 413 68 334
email: service@schneider.de
www.schneider.de

schneider.de

This size: 5,6 x 2,9 cm

Position:

As a sticker near the battery compartment cover.

Artikel-Nr. 9432752
Modell: 3907200P
Batterie: 2 x 1,5V, AAA, Mikro
LED`s nicht auswechselbar
Schneider GmbH & Co. KG
22769 Hamburg/Germany
www.schneider.de
Order: 814011

Artikel-Nr. 9432752
Modell: 3907200P
Batterie: 2 x 1,5V, AAA, Mikro
LED`s nicht auswechselbar
Schneider GmbH & Co. KG
22769 Hamburg/Germany
www.schneider.de
Order: 814011