

Hängeleuchte, Schneider Home, Palma, Natur Art.-Nr.: 9449804



Die Leuchte ist ausschließlich nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung und entsprechend der Anleitung zu benutzen. Für Schäden, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte **darf nur in Innenräumen** (nicht in Feuchträumen) und entsprechend ihrer Bauart **verwendet werden**.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 230 V~ 50 Hz 0,17 A / 40 W
- benötigtes Leuchtmittel: Sockel **E27, 1x max. 40 W, 230 V~** nicht im Lieferumfang enthalten

Auswechseln des Leuchtmittels

- Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie bis das Leuchtmittel abgekühlt ist.
- Drehen Sie das defekte Leuchtmittel heraus und setzen Sie ein neues ein.

Montage

- Entnehmen Sie bitte alle Teile der Leuchte aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile mitgeliefert wurden und unbeschädigt sind. Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
- Drehen Sie ein geeignetes Leuchtmittel ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Die Leuchte ist über einen externen Dimmer dimmbar, beachten Sie bitte auch die Hinweise des Leuchtmittels.**



Beachten Sie für ihre Sicherheit die nachfolgenden Sicherheitshinweise, denn so verhindern Sie das Risiko schwerer Verletzungen sowie von Stromschlag und Brand.

1. Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
2. **Sollte es notwendig sein, die Leuchte am elektrischen Netz Ihrer Hausanlage zu installieren** und nicht nur durch einen Netzstecker mit dem Stromnetz zu verbinden, **so muss dies von einer qualifizierten Fachkraft des Elektrohandwerks durchgeführt werden.**
3. Bei der Montage sind die gültigen VDE-Vorschriften zu beachten.
4. Schutzklasse I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme \oplus angeschlossen werden.
5. Schutzklasse II Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
6. Bezeichnung der Anschlussklemmen L-Phase, N-Neutralleiter, \oplus -Schutzleiter
7. **Montage-Hinweis: Die Eignung von mitgeliefertem Befestigungsmaterial ist für den jeweiligen Anwendungsfall durch eine Fachperson vor Ort entsprechend der baulichen Gegebenheiten zu prüfen.** Für Wandtypen, wie z.B. Gipskarton-, Gasbeton- oder Hohlraumwände sind für eine feste Verankerung Spezialdübel und ggf. längere Schrauben erforderlich.
Für Schäden, die durch den Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
8. **Leuchtmittel-Hinweis:** Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die sich in Übereinstimmung mit dem zulässigen Leistungsbereich der Leuchte befinden, siehe Typenschild. Bei mehreren Leuchtmitteln immer nur Leuchtmittel selber Bauart und Leistung verwenden. Das Zeichen  auf dem Typenschild kennzeichnet Leuchten, die geeignet sind, um mit Kopfspiegellampen verwendet zu werden.
9. Die Leuchte darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn sie schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks (siehe unsere Kundendienstanschrift) durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf die Leuchte wieder verwendet werden.
10. **Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.**
11. **Leuchten sind kein Spielzeug. Die Leuchte darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
12. **Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung**, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma Schneider in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
13. **Kurzschluss- und Brandgefahr:** Legen und hängen Sie keine Gegenstände über Leuchte und Leuchtmittel. Bestandteile der Leuchte und vor allem das Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Ein ausreichender Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge) oder Materialien ist einzuhalten.
14. **Kurzschlussgefahr:** Vor der Montage, dem Lampenwechsel und der Reinigung muss die Netzspannung abgeschaltet werden.
15. **Verbrennungsgefahr:** Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln oder die Leuchte reinigen.
16. **Vermeidung von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen:** Tauchen Sie keine Teile der Leuchte in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
17. **Hinweise für Halogenleuchten:**
 - 17.1 Halten Sie den auf dem Typenschild angegebenen Mindestabstand \lfloor_{L_m} zu angestrahlten Flächen ein.
 - 17.2 Halogenlampen entwickeln sehr hohe Temperaturen. Vermeiden Sie daher die Lampe, das Schutzglas oder den Reflektor zu berühren.
 - 17.3 Um Augenschäden zu vermeiden, nie in das direkte Licht von Halogenlampen sehen.
 - 17.4 **Leuchten mit Schutzabdeckung dürfen nur mit ihrer vollständigen Schutzabdeckung betrieben werden.**
18. Leuchten mit Transformator/Vorschaltgerät dürfen nur mit dem originalen Transformator/Vorschaltgerät betrieben werden.
19. **Pflege-Hinweis:** Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführenden Teile der Leuchte gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, keine scharfen Reinigungsmittel.
20. **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
21. Machen Sie ausgediente Leuchten sofort unbrauchbar. Beachten Sie bitte den Entsorgungshinweis.
22. Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / späteren Benutzern zugänglich.

Elektro- und Elektronikgeräten - Entsorgungshinweise

Endnutzer von Elektro- und/ oder Elektronikgeräte die ausschließlich oder überwiegend in privaten Haushalten genutzt werden, beachten bitte die folgenden Hinweise, um einer umweltgerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit zu entsprechen.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 des ElektroG

Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Elektro- und Elektronikaltgeräte sind getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rücknahmestellen zu entsorgen.

Bevor sie Ihre Geräte die Batterien enthalten in die Entsorgung geben müssen Sie die Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind entnehmen. Die entnommenen Batterien sind dann in den Verkaufsstelle für Batterien oder an Recyclinghöfen bzw. sonstigen Batterie-Sammeleinrichtungen kostenlos zur Entsorgung ab zugegeben.

An dem Symbol nach Anlage 3 zum ElektroG können Sie Altgeräte erkennen, die getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.



2. Datenschutz

Bestimmte Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten Datenspeicher auf denen sich noch personenbezogene oder sonstige vertrauliche Daten befinden könnten, die nicht in die Hände Dritter gelangen sollten (z.B. Computer, Laptop, Tablet, Smartphones etc.). Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer von Geräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener und sonstiger vertraulicher Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sind.

3. Hinweise zu der Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten:

Für unsere Kunden haben wir uns dem Rücknahmesystem elektroretoure24.de der EARN Elektroaltgeräte Service GmbH angeschlossen. Diese stellt Ihnen an den unter dem folgenden Link zugänglichen Rücknahmestellen entsprechende kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.

www.elektroretoure24.de

www.elektroretoure24.de/#ruecknahmeinformation



Diese Leuchte entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

© **schneider- service**

Hafeweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY

Telefon: +49 4103 7030333
email: service@schneider.de
www.schneider.de