Artikel Nr. 9382285 LED- Kranz, Weihnachten

Der Ein-/Aus- Schalter befindet sich an dem Batteriefach.

BEACHTEN SIE FÜR IHRE SICHERHEIT DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE, DENN SO VERHINDERN SIE DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN UND BRAND.

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
  Der Artikel darf nur in Innenräumen (nicht in Feuchträumen) und entsprechend ihrer Bauart **verwendet werden**.
  Benutzen Sie den Artikel ausschließlich gemäß seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
- **Betreiben Sie den Artikel nie innerhalb der Verpackung.**
- **Verbinden Sie niemals mehrere Artikel elektrisch miteinander (Überlastungs - und Brandgefahr).**
- Elektrische Artikel bei jedem (auch kürzerem) Verlassen des Raumes ausschalten.
- **Deko- Objekte sind kein Spielzeug. Das Deko- Objekt darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
- **Nicht direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdioden blicken. Ein Nichtbeachten kann zu Augenschäden führen.**
- Jegliche Manipulationen unserer Produkte sowie deren Verpackung, wie beispielsweise Veränderung, Umarbeitung, Umstempelung **sind unzulässig** und verletzen u. a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für die durch solche Modifikationen verursachten Schäden kann die Firma Schneider in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.
- Achten Sie darauf, dass Anschlussleitungen nicht durch evtl. verwendetes Befestigungsmaterial oder die Montage beschädigt werden.
- Kabel nicht an der Tischkante knicken oder mit heißen Flächen in Berührung bringen.
- Der Artikel darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn er schon einmal fallen gelassen wurde oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks (siehe auch unsere Kundendienstanschrift) durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf der Artikel wieder verwendet werden.
- Die Pflege von Deko-Objekten beschränkt sich auf die Oberflächen.Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführen den Teile der Artikel gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht angefeuchtetes Tuch, keine scharfen Reinigungsmittel. Niemals Teile des Deko- Objekts, oder den Artikel selbst ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.** Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften.
- Machen Sie ausgediente Deko- Objekte sofort unbrauchbar. Der Artikel ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen Sie diese auch anderen / späteren Benutzern zugänglich.

Batteriehinweise:

Wenn Sie den Artikel über einen längeren Zeitraum nicht benutzen entnehmen Sie bitte die Batterien, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden. Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung auslaufen oder explodieren.

Achten Sie bitte auf die richtige Polung beim Einsetzten der neuen Batterien, eine entsprechende Markierung für den Plus- und Minuspol finden Sie im Batteriefach der Lichterkette, sowie auf der Batterie.

Verwenden Sie nicht Batterien und Akkus gleichzeitig.

Verwenden Sie immer nur Batterien gleicher Bauart (z.B. Alkalische), gleicher Kapazität und vom gleichen Hersteller.

Technische Daten :

Spannungsversorgung:	**3 x 1,5V, AA (Mignon)**
Leuchtmittel:	**30 LED`s, nicht auswechselbar.**

Entsorgungshinweis

Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro - und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Diese Lichterkette entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.

© schneider- service
Haferweg 22
22769 HAMBURG/ GERMANY
Telefon: +49 4103 7030333
email: service@schneider.de
www.schneider.de

Version QM 2.0
Stand: 04.03.2021