Gartenbank „Kurzurlaub“

Bestell-Nr. 9341394



schneider.de

Allgemeine Hinweise

Bevor Sie Ihren neuen Artikel aufbauen und verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Montageanleitung für eine spätere Bezugnahme auf und stellen Sie diese bei eventueller Weitergabe des Artikels dem neuen Besitzer mit zur Verfügung. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die durch Nichteinhaltung der Montageanleitung entstehen wird keine Haftung übernommen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Artikel ist ausschließlich nach seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen, d.h. als Sitzmöbel für die Benutzung durch maximal drei Personen.

	Verwendung:	Beanspruchung:
	Campingbereich	gering
X	Wohnbereich	normal
	Objektbereich	intensiv

Sicherheitshinweise:

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie sicher, das alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen!
- Immer auf festen Sitz der Schrauben und Verbindungen achten, wenn notwendig nachziehen!
- Niemals auf den Artikel stellen, nicht als Leiter oder Steighilfe verwenden.
- Kleinteile von Kindern fernhalten! Es besteht beim Verschlucken Erstickungsgefahr!
- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen sauberen Tuch und milder Seifenlauge, anschließend mit klarem Wasser abspülen. Reinigen Sie Ihren Artikel nicht mit dem Hochdruckreiniger. Im Winter empfehlen wir Ihnen den Artikel nicht im Freien stehen zu lassen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

© schneider- service
Strandbaddamm 2 - 4
22880 WEDEL/ GERMANY
Tel: +49 4103 809666 Fax: +49 4103 809777
Email: interlogistik-service@schneider.de
interlogistik.schneider.de

Entnehmen Sie alle Bestandteile des Produktes der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von den Teilen. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständig-keit und Unversehrtheit.





schneider.de

Montieren Sie den Artikel wie in den nachfolgenden Abbildungen gezeigt.







schneider.de